Verifone P400,V200c 作業手順



作業開始前にベスカコールセンターに連絡して、ネットワーク開放をする必要がございます

ベスカコールセンターに以下の内容をお伝えください

- · Verifone設置もしくは交換作業を開始すること
- ・現場作業を行う店舗名
- VerifoneのMTID情報

作業対応時間

Tel:0120-224-100 8時~20時 365日

ベスカコールセンターに連絡して、作業が行えない場合は以下の連絡先にご連絡をお願いいたします

ペイメントポータル事業部サポート専用ダイヤル Tel: 050-3816-3055 365日


平日 : 9 時~22時 土日祝日 : 9 時~18時

Verifoneの作業が完了しましたら、電子マネー決済をご利用の加盟店様の場合

必ず初期認証を実施して頂くようにお願い申し上げます。

※初期認証を実施しない場合は閉設時に日計が行われません

【初期認証の操作手順】









【初期認証の実行画面】









店内作業

- ①作業前に、稼働中のVerifoneの内部設定を以下②③④の順番でご記録ください
- ②メインメニュー (POS 非連動モード) に入る

Verifoneの黄色ボタンを押しながら0(ゼロ)を押す店舗パスワードの画面になります9999(4回)緑色ボタン(〇)確定メインメニュー画面が開きます



③ローカルIP の確認

保守 \rightarrow 端末管理 \rightarrow ネットワーク \rightarrow 端末 IP 設定 (ネットワーク画面が開く)

『IP 取得方法』が固定の場合は画面のネットワーク情報を記録します(写メでも可)

(IP 取得方法、IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイ、DNS1、DNS2をメモ)

(ご注意) DNS1、DNS2は画面を指で上方向にスワイプ(なぞって)してご覧ください

緑ボタン(○) → 赤ボタン(x) → 赤ボタン(x) で画面を戻す



ご注意:ご契約内容により画面上に「銀聯」「電子マネー」「ハウスプリペイド」等のボタンは表示されません

④音量を記録

保守 → 端末管理 → 設定 → 9999 緑色ボタン(確定) → 音量設定

→ 音量の%を記録します → 赤ボタン(x) → 赤ボタン(x)

⑤営業時間中にVerifone を交換する場合はWeb (POS レジ)から「中間計」を印刷します

営業途中で交換すると交換後の決済金額は0円からスタートするため、閉店後のレポートと

合算していただくため中間計を印刷しておきます

印字した中間計レポートは店舗の方に説明してお渡しください。

<P400 Web 接続の場合>

メインメニュー \to ユーザーセットアップ \to 次頁 \to Verifone 関連 \to Verifone 中間計中間計印刷後は登録モードに戻してください。

⑥ベスカコールセンター(0120-224-100) に Verifone 作業開始の連絡

声ガイダンスが流れたら、「3:故障に関するお問い合わせ」を選択 オペレーターにつながったら、Verifone 交換の件をお話しください(下記ご参照)

- ※繋がらない場合は大変申し訳ありませんが、数分経ってからもう一度お電話願います。
- (例) 「先日、〇〇〇店様VerifoneP400を設置もしくは交換の件で事前に連絡していた件ですが 宜しいでしょうか。MT-ID 番号は〇〇です。交換用のVerifone の s/n は〇〇です。
- ※13桁の番号が店舗のVerifone にステッカー添付されています(下記写真)




←P400



←V200c は本体背面

ベスカコールセンターから折り返し連絡があるまで、予備のVerifone と交換(次頁⑦⑧⑨へ)

Verifone 背面のフタを上にスライドして外します。Verifone に電源 SW はありません。ぶち切りしても大丈夫です。ケーブルの抜差しは、内部のピンを曲げないように垂直方向に慎重に行ってください。Verifone は電源を入れてから約1分で起動します。



⑦Verifone 交換

- ○数字キーを隠す「<u>プライバシーシールド</u>」の高さが予備機と違う場合は差替えます
- ○交換するVerifone のMT-ID 番号シールを剥がして新しい端末に付け替えます







⑨ネットワーク設定 (店舗のネットワークが固定 IP の場合のみ。 DHCP 接続の場合は不要)
上左図の「正常な予備機」の場合は、初期パスワード → 0 5 2 0 緑ボタン (〇)
『端末 IP 設定』を選択し、前述③で確認したIP を登録します



前頁、上右図の起動時に画面に寺岡口ゴが表示された端末は、前述②③の順番で

ローカルIP を設定します (**IP 入力時の0は省いて入力します。**例192.168.1.11) 画面の表示に従って、IP 等の登録を進めてください。

※IPを登録して自動再起動したときに下記⑩の出荷時設定が自動で作動した場合は⑪へ進んでください



⑩出荷時設定 (注:起動時に寺岡口ゴが出た端末のみ実施)

保守 → 端末管理 → 管理者メニュ → 0520 確定 → 出荷時設定



※インターネット回線が不通の場合は出荷時設定が出来ません。出荷時設定時にエラーが出る場合は LAN ケーブル、HUB の抜き差しなどを実施して下さい

⑪MTID の登録 ※ベスカコールセンターから準備完了の連絡が来たらMTIDの登録を開始

「セットアップ画面」の『初期パスワード』 → 『 0520 』 → 確定○

『セットアップ』を選択

MTID が表示されたら、13 桁のMTID 番号を入力し、確定O

自動再起動時間は店舗の営業時間外に登録してください(画面が表示されないこともあります)



迎クレジット、銀嶺の疎通確認を実施します (ご契約がある場合)

保守 \rightarrow クレジット \rightarrow **疎通確認** \rightarrow 緑ボタン(\bigcirc) \rightarrow 赤ボタン(\times)

保守 \rightarrow 銀嶺 \rightarrow 疎通確認 \rightarrow 緑ボタン(\bigcirc) \rightarrow 赤ボタン(\times)

⑬電子マネーの初期認証、疎通確認を実施します (ご契約がある場合)

保守 \rightarrow 電子マネー \rightarrow 初期認証 \rightarrow 9 9 9 線ボタン(\bigcirc) \rightarrow 緑ボタン(\bigcirc)

疎通確認 → 緑ボタン(○) → 赤ボタン(×)

倒訓練モードにしてクレジット会計します

訓練モードのときはVerifone P400 の右上に初心者マークが標示されます。

⑤作業が完了したら、ベスカコールセンター(0120224100)に連絡をしてください

<新規端末のバージョンについて>

2023年よりデジアイズ出荷しておりますVerifone端末につきましては、

最新のバージョンとなります。

Verifone に修理対応、代替機はございません。故障した場合は交換となります。

内部を開けようとしたり無理な衝撃を加えるとTAMPERとなります。

※TAMPERとは改ざん防止自己破壊機能

<1>端末が完全に動かない状態(TAMPER のとき)、本稼働まで余裕がある場合

SFI 発注時の「商品管理部への連絡欄」の備考には、「OO店のMTID のOOOOOOOO(13桁)を

登録して出荷してください」とご記入下さい

※TAMPER時でも、設定しておりますIPアドレスの確認ができます。

①「Login」をタッチ



②「Login」をタッチ



③「supervisor」をタッチ



@PASSWORD (1111111)を入力し、緑色ボタン(○)



⑤「Administration」をタッチ ⑥「Communications」をタッチ



⑦「Ethernet」をタッチ



⑧「eth0」をタッチ









IP address → IPアドレス → ネットマスク Mask Gateway → ゲートウェイ DNS1 \rightarrow DNS1 DNS2 → DNS2

<2>修理対応用で予備のVerifone を発注する場合

※ 解説 MTID とは

その決済端末のマスター情報(企業、店舗名、決済に関する各種契約情報等)をVerifoneにダウンロードするための13桁の番号です。最初の6桁が企業コード。次の4桁が店舗コード。最後の3桁は連番。

メンテ拠点の営業所で保守用のVerifone 本体をご用意する場合は、SFIの入力時に

「MTID の登録なしで出荷してください」として発注してください。

<3>下記のPLU で端末を発注してください。

P400Dual Head PLU: 33813

• P400Single Head PLU: 33890

・V200cセット PLU: 33802

ペイメントポータル事業部にて作成しておりますTERAOKAグループ向けサイトより Verifone発注時のPLUや、各種資料の確認ができます。

[URL]

https://www.payoss-system.com/tera166831/



